

本快速指南介绍基本功能设置和如何拍摄及回放图像。拍摄时可随身携带。有关详细说明，请参阅EOS 50D使用说明书。



简体中文版

快速入门指南

1 插入电池。

2 安装镜头。
对于EF-S镜头：安装EF-S镜头时，请将其对准相机上的白点标志。安装其他镜头，则对准红点标志。

3 将镜头对焦模式开关置于<AF>。

4 打开插槽盖，插入CF卡。

5 将电源开关置于<ON>。

6 将模式转盘设为<□>（全自动）。拍摄需要的所有相机设置会自动设置。

7 对焦。将自动对焦点对准主体，半按快门按钮完成自动对焦。

8 拍摄照片。完全按下快门按钮拍摄照片。

9 查看图像。拍摄的图像将在液晶监视器上显示大约2秒钟。

- 功能右边的★表示该功能只适用于创意拍摄区模式（P、Tv、Av、M、A-DEP）。
- 电池拍摄能力

温度	不使用闪光灯	50%使用闪光灯
23°C/73°F	约800张	约640张

图像回放

索引 放大

回放 删除

INFO. 拍摄信息

选择图像

1/125 8.0 100-0003 800
1/125 8.0 100-0003 800
1/125 8.0 100-0003 800
1/125 8.0 100-0003 800

P 1/125 8.0 100-0003 800
ISO 400
6.32MB sRGB
3/24 03/24/2008 16:30:00

准备

菜单操作

<MENU>按钮

液晶监视器

<主拨盘> 主拨盘

<速控转盘> 速控转盘

<SET>按钮

1. 按下<MENU>按钮显示菜单。
2. 转动<主拨盘>选择设置页，然后转动<速控转盘>选择所需项目。
3. 按下<SET>显示设置。
4. 设置项目后，按下<SET>。

基本拍摄区模式

画质	减轻红眼 开/关	关
提示音	未装卡释放快门	开

创意拍摄区模式

画质	减轻红眼 开/关	关
提示音	未装卡释放快门	开
图像确认时间		2秒

菜单项目 菜单设置

菜单设置

拍摄1

画质	减轻红眼 开/关	关
提示音	未装卡释放快门	开
图像确认时间		2秒
周边光量校正		

拍摄2

曝光补偿/AEB	-2..1..0..1..2
白平衡	AWB
自定义白平衡	
白平衡偏移/包围	0.0/±0
色彩空间	sRGB
照片风格	标准
除尘数据	

回放1

保护图像	旋转	删除图像	打印指令	传输指令
------	----	------	------	------

回放2

高光警告	关闭
显示自动对焦点	关闭
显示柱状图	亮度
幻灯片播放	
用↵进行图像跳转	10张

设置1

自动关闭电源	1分
自动旋转	开
格式化	
文件编号	连续编号
选择文件夹	

设置2

液晶屏的亮度	*
日期/时间	08/24/08 13:10
语言	简体中文
视频制式	NTSC
清洁感应器	
实时显示功能设置	

设置创意拍摄区模式后，显示这些屏幕。在基本拍摄区模式下，不显示 [画质/点/★] 设置页和 ▶。

设置3

INFO.按钮	通常显示
闪光灯控制	
相机用户设置	
清除设置	
固件版本	1.0.0

自定义功能

C.Fn I:曝光	
C.Fn II:图像	
C.Fn III:自动对焦/驱动	
C.Fn IV:操作/其他	
清除全部自定义功能(C.Fn)	

速控屏幕

垂直按下<速控转盘>。出现速控屏幕。

快门速度	1/125	光圈值	F8.0	ISO感光度	ISO AUTO	高光色调优先	D+
曝光补偿/自动包围	-2..1..0..1..2	拍摄模式	M	闪光灯曝光补偿	-2/3	测光模式	点测光
曝光设置		自动对焦点	单点	驱动模式	ONE SHOT	白平衡	AWB
照片风格	标准	图像记录画质	RAW	自动对焦模式	单次		

- 倾斜<速控转盘>选择功能，然后转动<主拨盘>或<速控转盘>进行设置。
- 在基本拍摄区模式下，您可以选择某些驱动模式和图像记录画质。

图像记录画质

- 选择 [画质]。

图像记录画质

像素

可拍摄数量

RAW: 转动<速控转盘>选择画质。

JPEG: 转动<主拨盘>选择画质。

画质	RAW	SRRAW1	SRRAW2
JPEG	标准	人像	风光

照片风格★

- 按下<速控转盘>按钮。
- 转动<主拨盘>或<速控转盘>选择照片风格。










照片风格	人像	0.2, 0.0, 0.0
标准	人像	0.2, 0.0, 0.0
人像	风光	0.0, 0.0, 0.0
风光	单色	0.0, 0.0, 0.0
单色		

风格	描述
标准	颜色鲜艳且清晰的图像。
人像	肤色较好和略显清晰的图像。
风光	鲜艳的蓝天、草木和非常清晰的图像。
单色	黑白图像。

- 关于<中性>和<可靠设置>，请参阅相机的使用说明书。

拍摄操作

部件名称



● 使用实时显示拍摄时的电池可拍摄数量

温度	不使用闪光灯	50%使用闪光灯
23°C / 73°F	约180张	约170张

自定义功能

C.Fn I: 曝光		4 叠加显示	
1 曝光等级增量		5 自动对焦辅助光闪光	
2 ISO感光度设置增量		6 反光镜预升	
3 ISO感光度扩展		7 自动对焦微调	
4 包围曝光自动取消		C.Fn IV: 操作/其他	
5 包围曝光顺序		1 快门按钮/自动对焦启动按钮	
6 安全偏移		2 自动对焦启动/自动曝光锁定按钮切换	
7 光圈优先模式下的闪光同步速度		3 分配SET按钮	
C.Fn II: 图像		4 Tv/Av设置时的转盘转向	
1 长时间曝光降噪功能		5 对焦屏	
2 高ISO感光度降噪功能		6 增加原始校验数据	
3 高光色调优先		7 分配FUNC.按钮	
4 自动亮度优化		C.Fn III: 自动对焦/驱动	
		1 不能进行自动对焦时的镜头驱动	
		2 镜头自动对焦停止按钮功能	
		3 自动对焦点选择方法	